

LCD Screen
pantalla LCD

Charging Port
Puerto de carga





Power/Wake Device

Navigation Button

Botón de Encendido/
Navegación





Dispositivo de activación

Press the  Power Button to navigate through the menu screens

Presione el  botón de encendido para navegar por las pantallas del menú

WiFi Name
Nombre de Wi-Fi

WiFi Password
Visualización de la contraseña



Connect a Device to Your Hotspot via Wi-Fi

1. Turn on your Hotspot and your Wi-Fi-enabled device.
2. On your Wi-Fi enabled computer or device, open the list of available Wi-Fi connections. Find your Hotspot's Wi-Fi name in the list of available Wi-Fi connections.
3. Enter your Hotspot's Wi-Fi password to connect to the Internet.

Note: Your Wi-Fi name (SSID) and password appear on the Hotspot LCD display. Press the Power button to navigate through the menu screens.

Conecte un dispositivo a su punto de acceso a través de Wi-Fi

1. Encienda su Hotspot y su dispositivo habilitado para Wi-Fi.
2. Abra la aplicación o los controles de Wi-Fi en la computadora o el dispositivo con Wi-Fi que desea conectar a su punto de acceso.
3. Encuentre el nombre de su punto de acceso Wi-Fi e ingrese su contraseña para conectarse a internet.

Nota: su nombre de Wi-Fi (SSID) y contraseña aparecen en la pantalla LCD Hotspot